

<b>A/C</b>	Air Conditioning	[USA]	Кондиционер воздуха
<b>AAC</b>	Auxiliary Air Control	[USA]	Управление дополнительным воздухом
<b>AAMA</b>	American Automobile Manufactures Association	[US]	Американская ассоциация автопроизводителей
<b>AAV</b>	Auxiliary Air Valve	[USA]	Клапан дополнит. воздуха
<b>AB</b>	Airbag		Подушка безопасности
<b>ABDC</b>	After Bottom Dead Centre		После НМТ
<b>ABS</b>	Anti Blockier System	[MERCEDES, DIFF.]	Антиблокировочная система
<b>ACC</b>	Automatic Climate Control	[USA]	Климат контроль
<b>ACC</b>	A/C Clutch Compressor	[USA]	Компрессор кондиционера
<b>AAC</b>	Adaptive Cruise Control	[BOSCH]	Адаптивное управление скоростью
<b>ABS</b>	Supplemental Restraint System (Airbag)	[BMW]	
<b>ACEA</b>	Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles	[EU]	Европейская Ассоциация конструкторов автомобилей
<b>ACS</b>	Air Conditioner Sensor	[PORSCHE]	Датчик кондиционера воздуха
<b>ACT</b>	Air Charge Temperature sensor	[FORD]	Датчик температуры всасываемого воздуха
<b>ACV</b>	Air Control Valve	[FORD]	Клапан управления воздухом
<b>A/D</b>	Analog/Digital	[BMW]	Аналог/цифра
<b>ADA</b>	Active Drive Assist	[SUBARU]	
<b>ADC</b>	Automatic Damping System	[BOGE, SACHS]	Автоматическая демпфирующая система
<b>ADM</b>	Automatic Dimming inside rearview Mirror	[MERCEDES]	Автоматическая система управления тягой
<b>ADS</b>	Adaptive Dampfungs System	[MERCEDES,FORD]	Автоматическая демпфирующая система
<b>AEGS</b>	Electronic Automatic Transmission System	[BMW]	Электронная система АКПП
<b>AEI</b>	Advance Electronic Ignition	[CITROEN]	Усовершенствованная система электронного зажигания
<b>A/F</b>	Air / Fuel ratio	[USA]	Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
<b>AFR</b>	Air Fuel Ratio	[USA]	Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
<b>AFS</b>	Air Flow Sensor	[FORD]	Воздухорасходомер
<b>AG</b>	Automatic Transmission	[BMW]	А КПП
<b>AGS</b>	Adaptive Getriebe-Steuerung	[BMW]	Адаптивное управление

			КПП
<b>AHK</b>	Aktiven Hinterachs-Kinematik	[BMW]	(Кинематика ведущей задней оси)
<b>AIR</b>	Secondary AIR Injection	[OBD II], [PORSCHE]	
<b>AIV</b>	Air Inject Valve	[US]	Puls air ?
<b>AKS</b>	Automatische Kupplungsbetätigungs-System	[MERCEDES]	Система управления АКПП
<b>AKR</b>	AntiKlopfRegelung	[MERCEDES]	
<b>AKF</b>	AktivKohleFilter	[BMW]	Адсорбер паров топлива
<b>ALB</b>	Anti - Lock - Brake	[ ]	Тормоз с антиблокировкой
<b>ALDL</b>	Assy Line Diagnostic Link	[US ?]	
<b>ALU</b>	Arithmetic-Logic Unit	[ ]	Арифметикологическое у-во
<b>ANC</b>	Active Soice Control	[ ]	
<b>AP</b>	Accelerator Pedal	[MERCEDES]	Педаль акселератора
<b>APC</b>	Adaptive Pilot Control	[ ]	Адаптивный круиз-контроль
<b>APC</b>	Air Pressure Control	[ ]	Управление наддувом двиг.
<b>APC</b>	Automatic Performance Control	[SAAB]	Система управления двигателем
<b>API</b>	American Petroleum Institute	[USA]	Институт нефти США
<b>APS</b>	Auto - Pilot - System	[MERCEDES]	Система "Автопилот"
<b>ARC</b>	Automatic Ride Control	[FORD]	Автоматическое управление движением
<b>AS</b>	Antenna System	[MERCEDES]	Система антенны
<b>ASC</b>	Automotive Service Councils of california	[USA], [BMW]	
<b>ASC</b>	Automatische Stabilitats Control	[BMW]	Автоматическое управление стабилизацией
<b>ASC</b>	Antriebs Schlupf Control	[BMW]	Антипробуксовочная система
<b>ASC+T</b>	Automatische Stabilitats Control +Traktionshilfe	[BMW]	Отключаемая противобуксовочная система
<b>ASD</b>	Automatic Locking Differential	[MERCEDES]	Автоматически блокируемый дифференциалль
<b>ASE</b>	Automotive Service Excellence	[USA]	
<b>ASR</b>	AntriebSchlupfRegelung	[DIFF.,MERCEDES]	Система контроля тяги
<b>ASSYST</b>	Active Service System	[MERCEDES]	Система активного сервиса
<b>ASTM</b>	American Society for Testing and Materials	[USA]	Американское общество испытаний и материалов
<b>AT</b>	Automatic Transmision		Автоматическая коробка

<b>ATA</b>	Anti-Theft Alarm system	[MERCEDES]	
<b>ATC</b>	Automatic Temperature Control	[USA]	Автоматическое управление температурой
<b>ATF</b>	Automatic Transmission Fluid	[USA]	Масло для автоматических трансмиссий
<b>ATDC</b>	After Top Dead Center	[ ]	После НМТ
<b>ATTs</b>	Active Torque Transfer System	[HONDA]	Активная система передачи крутящего момента
<b>AU</b>	Abgas Untersuchung	[GERMANY]	
<b>AUC</b>	Automatische Umluft Control	[BMW]	Автоматическое управление обдувом
<b>AWD</b>	All Wheel Drive	[ ]	Полный привод
<b>AWG</b>	American Wire Gauge	[USA]	
<b>BA</b>	Backup Assist	[MERCEDES]	
<b>BAC</b>	By-pass Air Contrrol		Управление обводным воздушным каналом
<b>BAP</b>	Barometric Absolute Pressure	[FORD]	Абсолютное барометрическое давление
<b>BAR</b>	Bureau of Automotive Repair	[USA]	Бюро ремонта автомобилей
<b>BARO</b>	BAROmetric Pressure	[OBD II]	Барометрическое давление
<b>BAS</b>	Brake Assist System	[MERCEDES]	Система усилителя тормозов
<b>BBDC</b>	Before Bottom Dead Centre		До НМТ
<b>BC</b>	Flash Code		Коды неисправностей (мигающие)
<b>BCAPC</b>	Barometric pressure-Charge Air Pressure Compensation	[MERCEDES]	
<b>BDC</b>	Bottom Dead Centre		HMT
<b>BHP</b>	Brake Horse Power	[ ]	Мощность торможения (л.с.)
<b>BM</b>	Base Module	[MERCEDES]	Базовый модуль
<b>BOB</b>	Break Out Box	[USA]	Блок модулятора АБС
<b>BPC</b>	Barometric Pressure Compensation	[MERCEDES]	
<b>BS</b>	British Standard	[UK]	Стандарт Великобритании
<b>BSI</b>	British Standard Institution	[UK]	Британский институт стандартов
<b>BTDC</b>	Before Top Dead Center	[ ]	Перед ВМТ
<b>C</b>			

<b>CA</b>	Closing Assist	[MERCEDES]	
<b>CAFE</b>	Corporate Average Fuel Economy	[USA]	Гарантированная фирмой экономия топлива
<b>CAN</b>	Controller Area Network	[INTEL, BOSCH]	Сетевой контроллер
<b>CAN</b>	Control Area Network (Multiple ECU controller)	[BMW]	
<b>CANP</b>	CANister Purge Solenoid	[ ]	Клапан утилизации паров бензина
<b>CANP</b>	Tank ventilation valve	[BMW]	Клапан вентиляции топл. бака
<b>CARB</b>	California Air Research Board	[Californien]	Стандарт Калифорнийского Совета по воздушным ресурсам
<b>CAT</b>	CATalytic converter		Катализатор
<b>CC</b>	Cruise Control (tempomat)	[MERCEDES]	Круиз контроль
<b>CCC</b>	Computer Command Control	[DAEWOO]	Компьютерный блок управления
<b>CCO</b>	Clutch Converter override		
<b>CDC</b>	CD Changer	[MERCEDES]	Проигрыватель CD с автоматической сменой CD
<b>CDI</b>	Capacitor Discharge Ignition	[ ]	Контактное зажигание
<b>CDI</b>	Common rail Direct Injection	[MERCEDES]	C 220 CDI
<b>CE</b>	Communaute Europeenne	[EU]	Европейский Комитет
<b>CEN</b>	Centre European Normes	[F]	Стандарты Центральной Европы
<b>CF</b>	Convenience Feature	[MERCEDES]	
<b>CFI</b>	Central Fuel Injection	[FORD]	Моновпрыск
<b>CFI</b>	ContinuousFuel Injection	[MERCEDES]	
<b>CID</b>	Cylinder Identification sensor	[FORD]	Датчик положения распредвала
<b>CIDI</b>	Compression Ignition Direct Injection	[AVL]	Непосредственный впрыск (дизель)
<b>CIFI</b>	Cylinder Individual Fuel Injection	[BMW]	Фазированный впрыск
<b>CKA</b>	CranK Angle	[MERCEDES]	
<b>CKP</b>	CranKshaft Position	[OBD II]	Положение коленвала
<b>CL</b>	Central Locking	[MERCEDES]	Центральный замокъ
<b>CL</b>	Closed Loop	[PORSCHE]	Замкнутый контуръ
<b>CLUS</b>	Instrument CLUSTER	[MERCEDES]	Инструментальная панель
<b>C/L</b> <b>C/LOOP</b>	Closest Loop	[DAEWOO]	Замкнутый контур
<b>CMAT</b>	Certified Master Auto Tech	[USA]	Сертифицированный мастер-автотехник
<b>CMP</b>	CaMshaft Position	[OBD II]	Положение распредвала
<b>CNG</b>	Compressed Natural Gas	[ ]	Сжатый природный газ

CO	Carbon Oxygen	[ ]	Оксид углерода
CO2	Carbon diOxid	[ ]	Диоксид углерода
CPU	Central Processing Unit	[ ]	Центральный блок управления
CR	Common Rail	[]	Топливная рампа
CST	Cabriolet Soft Top	[MERCEDES]	
CSV	Cold Start Valve	[ ]	Форсунка холодного запуска
CTEL	Cellular TELephone	[MERCEDES]	
CTP	Closed Throttle Position(idle)	[MERCEDES]	Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана)
CTS	Coolant Temperature Sensor	[US ?]	Датчик температуры ОЖ
CTX	Continuously variableTransaXle	[FORD]	Трансмиссия вариаторного типа
CV	Crankcase Ventilation	[DAEWOO]	Вентиляция картера
CVT	Continuous Variable Transmision	[DAF]	Трансмиссия вариаторного типа
CVS	Constant Volume Sampling	[ ]	
DCU	Diesel Control Unit	[MERCEDES, LUCAS]	Блок управления дизелем
DDE	Digitale Diesel Elektronik (Diesel ECU)	[BMW]	Цифровой блок управления дизелем
DEE	Digital Engine Electronics		
DFI	Electronic distributor-type fuel injection	[MERCEDES]	
DFI	Digital Fuel Injection	[USA]	Цифровой впрыск
DFRDTE	Oxygen Sensing Difference		
DFS	Doppel FunkenSpule	[BOSCH]	Сдвоенная катушка зажигания
DI	Distributor Ignition	[OBD II, J1930]	Распределитель зажигания
DI	Direct Injection	[US]	Непосредственный впрыск
DICS	Dual Intake Control Solenoid	[BMW 318iS]	
DIN	Deutsches Institut fur Normung	[GERMANY]	Институт стандартизации Германии
DIS	Digital Idling Stabilisator	[BOSCH]	Цифровой стабилизатор ХХ
DIS	Direct Ignition System	[FORD EU, GM]	Непосредственное зажигание
DISA	Differenzierte Sauganlage	[BMW 318iS]	
Dist	Distributor	[USA]	Распределитель
DK	Throttle valve	[BMW]	
DKB	Throttle-Brake Intervention	[BMW]	
DKE	Throttle Increase	[BMW]	
DKP	DrosselKlappenPotentiometer	[ ]	Датчик положения дроссельной заслонки

<b>DKR</b>	Throttle Reduction	[BMW]	
<b>DKT</b>	Throttle valve signal	[BMW]	
<b>DKV</b>	Preset Throttle Value	[BMW]	
<b>DLC</b>	Data Link Connector	[OBD II]	Диагностический разъем
<b>DLI</b>	Distributor Less Ignition	[TOYOTA]	Низковольтный распределитель зажигания
<b>DLS</b>	Digitale Leerlauf Stabilisierung	[BOSCH]	Цифровой стабилизатор ХХ
<b>DM</b>	Diagnosis-system Module		
<b>DME</b>	Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU))	[BMW]	Блок управления двигателем
<b>DME</b>	DeMethyl-Ester	[ ]	Диметил-эфир
<b>DPFE</b>	Differential Pressure Feedback Exhaust		
<b>DOHC</b>	Double Overhead Camshaft	[ ]	ГРМ с 2мя верхними распредвалами
<b>DQSDTE</b>	Air Quantity across the IACV	[PORSCHE]	
<b>DSC</b>	Dynamische Stabilitäts Control	[BMW]	Динамическое управление стабилизацией
<b>DSP</b>	Dynamische - Schalt - Program	[AUDI]	
<b>DTC</b>	Diagnostic Trouble Code	[OBD II], [PORSCHE]	Коды диагностики/отказов
<b>DTM</b>	Diagnostic Test Mode	[OBD II]	Режим диагностики
<b>DVM</b>	Digital Volt Meter	[ ]	Цифровой вольтметръ(10Мом)
<b>DVOM</b>	Digital Volt/Ohm Meter	[USA]	Цифровой мультиметр
<b>DWA</b>	Antitheft System	[BMW]	
<b>E1</b>	Earth 1		
<b>EA</b>	Electronic Accelerator	[MERCEDES]	Электронный акселератор
<b>EAG</b>	Electronic Automatic Transmission Control	[MERCEDES]	Электронное управление АТ
<b>EAS</b>	Electronic Actuation System	[LUCAS]	Система электронного привода
<b>EATC</b>	Electronic Automatic Transmission Control	[MERCEDES]	Электронное управление АТ
<b>EBD</b>	Electronic Brake Distribution	[FORD]	Электронный тормозной распределитель
<b>EBS</b>	Electronically Controlled Braking system	[SCANIA]	Электронная система торможения
<b>ECA</b>	Electronic Control Assembly (ECU)	[FORD]	Контроллер
<b>ECC</b>	Electronic Climate Control	[ ]	Климат контроль
<b>ECCS</b>	Electronic Concentrated Engine Control	[NISSAN]	Электронная система управления двигателем
<b>ECE</b>	Economic Commission forEurope	[EU]	Европейская экономическая комиссия
<b>ECi</b>	Electronically Controlled injection		

ECL	Engine Coolant Level	[MERCEDES]	
ECM	Electronic Control Module	[USA, OBD II]	Модуль управления
ECOTech	Emission Consumption Optimization Technology	[OPEL]	Технология оптимизации поглощения выхлопа
ECT	Engine Coolant Temperature (sensor)	[FORD, OBD II]	Датчик температуры ОЖ
ECTS	Engine Coolant Temperature Sensor	[PORSCHE]	Датчик температуры ОЖ
ECU	Electronic Controlled Unit	[ ]	Блок управления
ECU	Electronic Control Unit	[BMW]	Электронный блок управления
ECU	European Currency Unit	[EU]	Евро (единица валюты ЕЭС)
ECVT	Electronic Continuous Variable Transmision	[ ]	CVT с электронным управлением
EDC	Electronic Diesel Control	[FORD]	Блок управления дизелем
EDR	Electronic Diesel Regulation	[MERCEDES]	
EDS	Electronic Diesel-engine management	ль [MERCEDES]	
EDS	Pressure Regulator	[BMW]	Регулятор давления
EDIS	Electronic Digital Ignition System	[FORD US]	Цифровая система зажигания
EDS	Elektronische DifferentialSperre	[AUDI,VW]	
EDV	Theft Deterrent System		
EDW	Anti-theft alarm system	[MERCEDES]	
EEC	Evaporative Emission Control		
EEC	Electronic Engine Control	[FORD]	Блок управления двигателем
EEC	European Economic Community	[EUROPE]	ЕЭС
EFP	Electronic Accelerator Pedal		Педаль электронного акселератора
EGS	Electronic Transmission Control (TRANS, ecu)	[BMW]	
EH	ElectronicHydraulic transmission	[BMW]	
EI	Electronic Injection	[OBD II]	Электронный впрыск
EFI	Electronic In- Line Fuel Injection	[MERCEDES]	
EIS	Emission Inspection System	[I/M 240]	Система контроля за выхлопом
EKM	Electronic Body Module	[BMW]	
EKP	Fuel Pump Relay	[BMW]	Реле топливного насоса
EML	Electronic Throttle Control	[BMW]	
EMSC	Electronic Mirror ,Steering Column adjustment ,heated mirror	[MERCEDES]	
EWG	Europaische Wirtschafts-Gemeinschaft	[GERMANY]	ЕЭС

<b>EOF</b>	Europ?isk Okonomisk F?llesskab	[DENMARK]	ЕЭС
<b>EU</b>	Europ?iske Union	[EUROPE]	European Union
<b>EEPROM</b>	Electronically Erasable Programmable ROM	[ ]	Электронно перепрограммируемое ЗУ
<b>EFE</b>	Early Fuel Evaporation	[TEXAS INSTRUMENTS]	Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. Пуске)
<b>EFI</b>	Electronic Fuel Injection	[FORD]	Электронный впрыск
<b>EFS</b>	Einzel Funken Spule	[BOSCH]	Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи)
<b>EG</b>	Ethylene Glycol	[DIFF]	Этилен-гликоль
<b>EGEA</b>	European Garage Equipment Association	[ ]	Европейская ассоциация гаражного оборудования
<b>EGR</b>	Exhaust Gas Recirculation	[DIFF]	система рециркуляции выхлопных газов
<b>EGS</b>	Elektronisches GetriebeSteuerung	[BMW]	Электронное управление КПП
<b>EHC</b>	Electrically Heated Catalyst	[HONDA]	Катализатор с электрическим подогревом
<b>ELCD</b>	Evaporative Loss Control Device		
<b>ELD</b>	Electronic Load Detector		
<b>EICV</b>	Electronic Idle Control Valve	[ ]	Электронный регулятор ХХ
<b>ELS</b>	Elektronische Leerlauf Stabilisierung	[BOSCH]	Электронная стабилизация ХХ
<b>EMI</b>	Electro-Magnetic Interference		
<b>EML</b>	Elektronische Motor-Leistungsregelung	[BMW]	Электронное регулирование мощности двигателя
<b>EMS</b>	Engine Management System	[ ]	Система управления двигателем
<b>EN</b>	European Norm	[EU]	Европейский стандарт
<b>ENG FAIL</b>	Engine Fail-Code		
<b>ENR</b>	Elektronische Niveau Regelung	[MERCEDES]	Электронное регулирование уровня
<b>EOS</b>	Exhaust Oxygen Sensor	[USA]	Датчик кислорода в выхлопе
<b>EPA</b>	Environmental Protection Agency	[US]	Агентство по защите окружающей среды
<b>EPAS</b>	Electric Power Assisted Steering	[LUCAS]	Рулевое управление с электроусилителем
<b>EPC</b>	Electronic Pressure Control		Электронное управление давлением
<b>EPG</b>	Exhaust Pressure Governor	[VOLVO]	Регулятор давления выхлопа
<b>EPROM</b>	Erasable Programmable Read	[ ]	ЗУ с УФ стиранием

	Only Memory		
EPROM	Erasable/Programmable Read Only Memory	[BMW]	
EPS	Electrically assisted Power Steering	[HONDA]	Рулевое управление с электроусилителем
EPT	Exhaust Pressure Transducer		
ERE	Electronisch geregelte Reihen Einspritz system	[MERCEDES]	Система впрыска с электронным регулированием обогащения
ERE	Electronic diesel control for in-line fuel-injection pumps		
ESA	Electronic Spark Advance	[TOYOTA, MAZDA]	Электронный опережение зажигания
ESA	Electronic Seat Adjustment	[MERCEDES]	Эл. регулировка сидений
ESC	Electronic Steering Column adjustment	[MERCEDES]	
ESC	Electronic Spark Control	[USA]	Электронное управление зажиганием (как правило с контролем детонации)
ESCM	Engine System Control Module	[MERCEDES]	
EST	Electronic Spark Timing	[USA]	Электронное управление моментом зажигания блоком TSC
ESP	Electronic Stability Program	[MERCEDES]	Программа стабилизации
ESV	Elektronische Spat Verstellung	[BMW]	Электронное управление запаздыванием (зажигания)
ETA	Electric Termacter Air	[FORD]	
ETC	Electronic Traction Control	[OPEL,BMW]	Электронное управление тягой
ETR	Emergency Tensioning Retractor	[MERCEDES]	
ETS	Electronic Traction Support	[MERCEDES]	Электронное управление тягой
ETV	Electronic Throttle Valve		
EUI	Electronic Unit Injector	[LUCAS]	Электронный блок инжектора
EV	Injector Valve	[BMW]	
EVB	Exhaust Valve Brake	[MAN]	Выпускной тормозной клапан ABS
EVE	Electronic diesel control for distributor-tupe fuel-injection pumps		
EVE	Elektronische Verteiler Einspritzsystem	[MERCEDES]	Система впрыска с электронным распределением
EVAP	Evaporitive Emission control system	[OBD II]	

EVP	EGR Valve Position sensor	[FORD]	Датчик положения клапана EGR
EVR	Electronic Vacuum Regulator		Эл. Вакуум регулятор
EVR	EGR Valve Regulator	[FORD]	Клапан управления EGR
EWS	Elektronische Wegfahr Sperre	[BMW]	Electronic "Drive away" Lock
EZ-h	Elektronische Zündung - hallgeber	[BOSCH]	Датчик Холла системы электронного зажигания
EZ-i	Elektronische Zündung - induktivgeber	[BOSCH]	Индуктивный датчик системы электронного зажигания
EZ-K	Elektronische Zündung - Klopfg Regelung	[BOSCH]	Датчик прерыватель системы электронного зажигания
EZA	Elektronische Zylinder Ausblendung	[BMW]	
EZL	Electronic ignition sistem	[BOSCH]	
FAN	FANfare horns	[MERCEDES]	
FICD	Fast Idle Control Device	[ ]	Регулятор ХХ
FDI	Fuel Direct Injection	[AUDI]	Прямой впрыск топлива
FFS	Frame Floor System	[MERCEDES]	
F/P FP	Fuel Pomp		Топливный насос
FSN	Filter Smoke Number	[BOSCH]	Bosch rogtal 0 - 10
FPED	Full Power Enrichment Device		
FPU	Floating Point Unit	[ ]	Число с плавающей точкой
FR	Oxygen sensing system integrator (cyl 1-3)	[PORSCHE]	
FR2	Oxygen sensing system integrator (cyl 4-6)	[PORSCHE]	
FRA	Adaption under load (cyl 1-3)	[PORSCHE]	
FRA2	Adaption under load (cyl 4-6)	[PORSCHE]	
FT(LT)	Fuel Trim (Long Term)	[OBD II]	
FT(ST)	Fuel Trim (Short Term)	[OBD II]	
FTEA	Tank vent adaption value	[PORSCHE]	
FWD	Front Wheel Drive	[USA]	Передний привод
FWD	Four Wheel Drive	[USA]	Полный привод
G			
GDI	Gasolin Direct Injection	[MITSUBISHI]	Прямой впрыск топлива
GM	Basic Module		Основной (главный) модуль
GND	Ground	[USA]	"Земля", "корпус"
GPM	Gallons Per Minute	[USA]	Галлоны в минуту
GPS	Global Positioning Satelite	[USA]	Спутниковая система навигации

<b>GUS</b>	Seat-belt tightener		
<b>H</b>			
<b>H02S</b>	Heated Oxygen Sensor	[PORSCHE]	Кислородный датч. с подогревом
<b>HAU</b>	Automatic heater control	[MERCEDES]	
<b>HCS</b>	Headlamp Cleaning System	[MERCEDES]	
<b>HDI</b>	High PressureDirect Injection	[PSA]	Непосредственный впрыск высокого давления
<b>HEAT</b>	Automatic HEATer	[MERCEDES]	
<b>HEI</b>	High Energy Ignition	[USA]	Зажигание с высокой энергией
<b>HEGO</b>	Heated Exhaust Gas Oxygen sensor	[FORD]	Подогреваемый O <sub>2</sub> датчик
<b>HEV</b>	Hybrid Electric Vehicle	[]	Гибридный электромобиль
<b>HFM</b>	Heiss Film luftmassenMesser	[BOSCH]	Термометрический расходомер воздуха (с пленкой)
<b>HG</b>	Manual Transmission	[BMW]	Mех. КПП
<b>HHT</b>	Hand - Held - Tester	[MERCEDES]	Ручной тестер
<b>HKZ</b>	Hochspannungs Kondensator Zündung	[BOSCH]	Конденсаторная система зажигания
<b>HLM</b>	Hitzdraht LuftmassenMesser	[BOSCH]	Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
<b>HLM</b>	Hot-Wire Air Mass Meter	[BMW]	Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
<b>HORN</b>	HORN signal system	[MERCEDES]	
<b>HO<sub>2</sub>S</b>	Heated Oxygen Sensor	[OBD II]	Подогреваемый O <sub>2</sub> датчик
<b>HS</b>	Heated Seats	[MERCEDES]	Подогрев сидений
<b>HSU</b>	Hartridge Smoke Units	[UK]	Opacity 0 - 100 % HSU
<b>HT</b>	High Tension		
<b>I</b>			
<b>IAC</b>	Idle Air Control	[OBD II]	Клапан регулирования ХХ
<b>IACV</b>	Idle air control valve	[PORSCHE]	Клапан регулирования ХХ
<b>IAT</b>	Intake Air Temperature	[OBD II]	Температура "впускного" воздуха
<b>IC</b>	Instrument Cluster	[MERCEDES]	Инструментальная панель
<b>IC</b>	Integrated Circuit	[ ]	Интегральная схема
<b>IC</b>	Ignition Control	[OBD II]	Управление зажиганием
<b>ICC</b>	Intelligent Cruise Control	[ ]	Круиз-контроль
<b>ICM</b>	Ignition Control Module	[OBD II]	Модуль управления зажиганием
<b>IDC</b>	In Dash Controller	[MERCEDES]	
<b>ID</b>	IDentification	[USA]	Идентификатор

<b>IFZ</b>	I.R. remote control locking system	ль[MERCEDES]	ИК управление системой замков
<b>IG</b>	Ignition		Зажигание
<b>IMA</b>	Idling Mixture Adjustment sensor		
<b>I/M 240</b>	Inspection / Maintenance	[USA]	240 sec. test
<b>I/O</b>	Input-Output unit	[ ]	Блок ввода-вывода
<b>IR</b>	Infrared		ИК (инфракрасный)
<b>IRCL</b>	I.R. Remote Control Locking		ИК управление системой замков
<b>ITS</b>	Idle Track Switch	[FORD]	Концевой выключатель ХХ
<b>ISA</b>	Idle Speed Adjust	[FORD]	Регулятор ХХ
<b>ISAD</b>	Integrated Starter Alternator Damper	[CONTI]	
<b>ISC</b>	Idle Speed Control	[FORD, OBD II], [BMW]	Система управления ХХ
<b>ISO</b>	International Standardization Organization	[ ]	Международная Организация по стандартизации
<b>ISMP</b>	Idling Speed Mixture Potentiometer		
<b>IV</b>	Injector Valve	[PORSCHE]	Форсунка
<b>K</b>			
<b>KAM</b>	Keep Alive Memory	[FORD]	Энергонезависимая память
<b>KAT</b>	KATalytic converter		Катализатор
<b>KD</b>	Kick-Down (Auto Downshift on acceleration)	[BMW]	
<b>KE</b>	Kontinuierlicher (Einspritzung) Elektronisch	[BOSCH]	Система электронномеханического впрыска
<b>KFB</b>	Konvenience feature	[MERCEDES]	
<b>KI</b>	Instrument cluster	[MERCEDES]	Инструментальная панель
<b>KLA</b>	Air conditioning	[MERCEDES]	
<b>K-Leitung</b>	Bidirectional line between test unit and control unit according to ISO 9141		
<b>KOEO</b>	Key On Engine Off	[FORD]	Зажигание ВКЛ двигатель ВЫКЛ
<b>KOER</b>	Key On Engine Running	[FORD]	Зажигание ВКЛ двигатель ВКЛ
<b>KS</b>	Knock Sensor	[OBD II]	Датчик детонации
<b>KSS</b>	Knock Sensor System	[MERCEDES]	
<b>KVA</b>	Fuel Consumption Signal	[BMW]	
<b>L</b>			
<b>LDR</b>	Turbo pressure regulator	[PORSCHE]	Регулятор давления наддува

LH-SFI	LH Sequential Fuel management bank 1(1-6 cylinder)	[MERCEDES]	
LH2-SFI	LH Sequential Fuel management bank 2(7-12 cylinder)	[MERCEDES]	
LAF	Linear Air/Fuel sensor	[HONDA]	Magersonde, lambda 1,6 >
LED	Light Emitting Diode		Светодиод
LEV	Low Emission Vehicle	[CALIFORNIA]	Автомобиль с чистым выхлопом
LDR	Leerlauf Drehzahl Reglung	[BOSCH]	Регулирование оборотов ХХ
LDA	LadeDruckabhangiger VollastAnschlag	[BOSCH]	
LFR	Leerlauf Fullungs Reglung	[BOSCH]	ШИМ-регулирование ХХ
LHD	Left Hand Drive		Левый руль
LH	Luftmassenmesser Hitzdraht	[BOSCH]	Измеритель массы воздуха (с нитью)
LL	Idle	[BMW]	
LLR	Cruise control	[MERCEDES]	Круиз контроль
LMM	LuftMengen Messer	[BOSCH]	Измеритель объема воздуха
LMM	Air Flow Meter	[BMW]	Воздухорасходомер
LNG	Liquefied Natural Gas	[ ]	
LOS	Limited Operation Strategy	[FORD]	Nodprogram
LPG	Liquefied Petroleum Gas	[ ]	
LPT	Low Pressure Turbo	[VOLVO]	Турбонаддув низкого давления
LUS	Lock-Up Solenoid	[FORD]	Замыкающий соленоид
LUS	Low Torque Axis	[OPEL]	Engine mounting
LS	Loudspeaker system	[MERCEDES]	
<b>M</b>			
MAF	Mass Air Flow	[OBD II]	Расходомер массы воздуха
MAFS	Mass AirFlow Sensor	[PORSCHE]	Расходомер массы воздуха
MAP	Manifold Absolute Pressure	[FORD, OBD II]	Абсолютное давление впускного коллектора
MAT	Manifold Air Temperature	[USA]	Температура воздуха впускного коллектора
MCU	Microprocessor Control Unit	[FORD, OBD II]	Контроллер
ME	Motor Electronics	[MERCEDES]	
MEMS	Modular Engine Management System	[ROVER,LUCAS]	Модульная система управления двигателем
MIL	Malfunction Indicator Lamp (check ingine), Malfunction indicator lamp	[OBD II], [PORSCHE]	Лампа индикации отказов
MIPS	Million Instructions Per Second	[ ]	Миллионы команд в секунду

<b>ML</b>	Air mass	[PORSCHE]	Масса воздуха
<b>MLUS</b>	Modulated Lock-Up Solenoid		
<b>MMFD</b>	Magneti Marelli Fuel Division		
<b>MON</b>	Motor Oktan Number	[ ]	Октановое число по моторному методу
<b>MPFI</b>	Multi-Point Fuel Injection		Многоточечный впрыск
<b>MPI</b>	Multi Point Injection	[BOSCH]	Распределенный впрыск
<b>MSR</b>	Motor Schleppmomenten Regelung	[BMW]	
<b>MPS</b>	Motor Position Switch / sensor		
<b>MSR</b>	Engine Drag Torque Control	[BMW]	
<b>MT</b>	Manual Transmission		КПП с ручным управлением
<b>MulTec</b>	Multiple Technology	[GM-Rochester]	Многовариантная технология
<b>MV</b>	ABS valve	[PORSCHE]	Клапан ABS
<b>MV</b>	Magnetic Valve (Solenoid Valve)	[BMW]	Электромагнитный клапан
<b>MVA</b>	Manifold Vacuum Assist	[MERCEDES]	
<b>MVIC</b>	Mitsubishi Variable Induction Control	[MITSHUBISHI]	Indsugnings kontrol
<b>MVEG</b>	Motor Vehicles Emission Group	[]	
<b>N</b>			
<b>N</b>	Neutral position AT		Положение "нейтраль" А КПП
<b>n-ab</b>	Transmission rotational speed (RPM)	[BMW]	
<b>NDIS</b>	Nissan Direct Ignition System	[NISSAN]	Система прямого зажигания фирмы Ниссан
<b>NDS</b>	Neutral Drive Switch	[FORD]	Концевой выключатель положения "нейтраль"
<b>NGS</b>	Neutral Gear Switch	[FORD]	Концевой выключатель положения "нейтраль"
<b>NGS</b>	New Generation STAR	[FORD]	Сканер кодов неисправностей
<b>NOx</b>	Nitrogen Oxygen x	[ ]	Оксиды азота
<b>NMOG</b>	NonMethanic Organic Gases	[Californien]	Неметановые органические газы
<b>n-mot</b>	Engine rotational speed	[BMW]	Скорость вращения двигателя
<b>NTC</b>	Negative Temperature Coefficient	[ ]	Отрицательный температурный коэффициент
<b>O</b>			
<b>O2S</b>	Oxygen Sensor	[OBD II]	Кислородный датчик
<b>OBD</b>	OnBoard Diagnostic	[USA], [PORSCHE]	Внутренняя диагностика автомобиля

<b>OC</b>	Oxidation Catalytic converter	[MERCEDES]	
<b>OEM</b>	Original Equipment Manufacturer	[ ]	
<b>OHC</b>	OverHead Cam	[ ]	Верхнее расположение распредвала
<b>OSB</b>	Orthopedic Seat Backrest	[MERCEDES]	
<b>OTP</b>	OneTime Programmable	[BMW ?]	Однократно программируемый
<b>P</b>			
<b>P</b>	Park position AT		Положение "парковка" А КПП
<b>PATS</b>	Passive Anti -Theft System	[FORD]	Пассивная противоугонная система
<b>PCV</b>	Positive Crankcase Ventilation	[USA]	Вентиляция картерных газов
<b>PDC</b>	Park - Distance - Control	[BMW]	Дистанционное управление парковкой
<b>PCM</b>	Power Control Module	[USA]	Модуль управления питанием
<b>PD</b>	Pulse Duty	[PORSCHE]	
<b>PDE</b>	Pumpe - Duse - Einheit	[BOSCH]	
<b>PEF</b>	Propane Equivalency Factor	[USA]	Октановое число
<b>PFE</b>	Pressure Feedback EGR sensor/circuit	[FORD]	Датчик давления цепи рециркуляции газов
<b>PG</b>	Propylene Glycol	[DIFF]	Пропилен-гликоль
<b>PGA</b>	Portable Gas Analyzer	[US]	Портативный газоанализатор
<b>PGMI</b>	ProGrammed Multipoint Injection	[HONDA]	Программируемый многоточечный впрыск
<b>PIP</b>	Profile Ignition PPickup	[FORD]	
<b>PL</b>	Power Lock	[MERCEDES]	
<b>PLD</b>	Pumpe - Leitung - Duse	[BOSCH]	
<b>PML</b>	Speed-sensitive power steering	[MERCEDES]	
<b>P/N</b>	Park/Neutral	[BMW]	
<b>PNP</b>	Park / Neutral Position	[OBD II]	Положение "парковка/нейтраль"
<b>PRCV</b>	Pressure Regulator Control solenoid Valve		Электромагнитный клапан управления регулятором давления
<b>PROM</b>	Programmable Read Only Memory	[ ]	Неперепрограммируемое ЗУ
<b>PRT</b>	Piezoresistive Transducer	[ ]	Пьезорезистивный преобразователь
<b>PS</b>	Power Steering	[MERCEDES]	Гидроусилитель
<b>PSA</b>	Peugeot Societe Anonyme	[FRANCE]	Peugeot Citroen
<b>PSE</b>	Pneumatic System Equipment	[MERCEDES]	
<b>PSV</b>	Partielle Saugrohr Vorwarming	[MERCEDES]	
<b>PSP</b>	Power Steering Pressure	[OBD II]	Давление гидроусилителя руля
<b>PWG</b>	Pedalwertgeber	[BMW]	Датчик положения педали
<b>PWG</b>	Pedal Position Sensor	[BMW]	Датчик положения педали

PWM	Pulse Width Modulation	[ ]	ШИМ
PTC	Positive Temperature Coefficient	[ ]	Положительный температурный коэффициент
PTS	ParkTronic System	[MERCEDES]	
<b>Q</b>			
QADP	Deviation of specified air mass	[PORSCHE]	
QSOL	Specified air mass	[PORSCHE]	
<b>R</b>			
RAM	Random Access Memory	[ ]	ОЗУ
RAP	Remote Antitheft Personality	[FORD]	Дистанционная противоугонная система
RB	Roll Bar control	[MERCEDES]	
RD	RaDio	[MERCEDES]	
RDS	Radio Data System	[ ]	Система RDS
REMCO	Remote adjustment for CO		
REST	Residual Engine Heat Utilization	[MERCEDES]	
RH	Right - Hand		Правый руль
RHR	Retractable Rear Head Restraints	[MERCEDES]	
RHS	Rear Heated Seats	[MERCEDES]	Обогрев задних сидений
RICV	Rotary Idle Control Valve		
RME	Raps Methyleneester	[DK]	
RON	Research Oktan Number		Октановое число по исследовательскому методу
ROZ			
ROM	Read Only Memory	[ ]	ЗУ только для чтения
ROV	Rotierende hochspannungsVerteilung	[BOSCH]	Трамблер
RPM	Revolutions Per Minute	[ ]	Обороты в минуту
RST	Roadster Soft Top	[MERCEDES]	
RTG	Retractable Trunk lid Grip	[MERCEDES]	
RTV	Room Temperature Vulcanization	[ ]	Вулканизация при комнатной температуре
RHD	Right Hand Drive		Правый руль
RUV	RUhende hochspannungsVerteilung	[BOSCH]	
RV	Roadster Soft Top	[MERCEDES]	
RVP	Reid Vapour Pressure	[For fuel]	
RWD	Rear Wheel Drive	[USA]	Задний привод
RXD	Receive Data Line	[BMW]	
<b>S</b>			
SBE	Seat Belt Extender	[MERCEDES]	
SAS	Specd Adjusting Screw		
SCR	Selective Catalytic Reduction	[ ]	Селективный катализатор
SCP	Standard Corporate Protocol	[FORD]	Стандартный протокол диагностики фирмы Форд

<b>SEAT</b>	Sociedad Espanola de Automoviles deTurismo	[SEAT]	
<b>SEFI</b>	SEquential Fuel Injection	[ ]	Фазированный впрыск топлива
<b>SFI</b>	Sequential Fuel Injection	[ ]	Фазированный впрыск топлива
<b>SG</b>	SteuerGerat	[GERMANY]	Контроллер
<b>SG</b>	Control Unit	[BMW]	Блок управления
<b>SHED</b>	Sealed House for Evaporative Emissions Determination	[US]	Измерительная камера газоанализатора
<b>SHO</b>	Super High Output	[FORD / YAMAHA]	Indsugningssystem
<b>SI</b>	System International	[ ]	Международная система
<b>SIA</b>	Service Interval Anzeige	[Germany]	
<b>SLO</b>	Started Lock-Out	[MERCEDES]	
<b>SMG</b>	Sequentielles M- Getriebe	[BMW]	Sequential M Gearbox
<b>SMJ</b>	Super Multiple Junction		
<b>SMS</b>	Service Microfiche System	[MERCEDES]	
<b>SN</b>	Serial Number	[ ]	Серийный номер
<b>SPFI</b>	Single Point Fuel Injection		Моновпрыск
<b>SPI</b>	Single Point Injection	[ ]	Моновпрыск
<b>SPOUT</b>	Spark out signal from EEC4 ECU		
<b>SPS</b>	Speed-sensitive Power Steering	[MERCEDES]	
<b>STAR</b>	Self Test Automatic Readout tester	[FORD]	Сканер
<b>STH</b>	Stationary Heater	[MERCEDES]	
<b>STI</b>	Self Test Input circuit	[FORD]	Цепь запроса данных самодиагностики
<b>STO</b>	Self Test Output circuit	[FORD]	Цепь вывода данных самодиагностики
<b>STS</b>	Service Technicians Society	[USA]	
<b>SRS</b>	Supplement Restraint System	[HONDA]	Воздушная подушка
<b>TB</b>	Throttle Body	[MERCEDES]	
<b>TBI</b>	Throttle Body Injection	[USA]	Дроссельная заслонка
<b>TC</b>	Traction Control	[TOYOTA]	Система управления тягой (антипробуксовочная)
<b>TC</b>	Turbo Charger	[MERCEDES]	
<b>TCM</b>	Transmission Control Mode	[MERCEDES]	Модуль управления трансмиссией
<b>TCS</b>	Traction Control System	[FORD / BENDIX]	система управления тягой (антипробуксовочная)
<b>TCC</b>	Torque Converter Clutch	[OBD II], [PORSCHE]	
<b>TCCS</b>	Toyota Computer Controled System	[TOYOTA]	Система компьютерного управления Фирмы
<b>TD</b>	speed signal (Time Division) (EZL)	[MERCEDES]	Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг. EZL

<b>TD</b>	Engine Speed Signal (Once per ignition)	[BMW]	Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг.
<b>TDC</b>	Top Dead Center	[ BMW]	Верхняя мертвая точка
<b>TDI</b>	Turbo Direct Injection	[USA]	Турбированный прямой впрыск
<b>TE</b>	Fuel Evaporation Control	[BMW]	
<b>TEMS</b>	Toyota Electronically Modulated Suspension	[TOYOTA]	Подвеска с электронным управлением фирмы Тойота
<b>TEV</b>	TankEntluftungsVentil	[BMW]	Клапан вентиляции бака
<b>TFI</b>	Thick Film Ignition system	[FORD]	
<b>TGSS</b>	Transmission Gear Selection Switch	[PORSCHE]	
<b>THS</b>	Transmission Hydraulic Switch	[FORD]	Гидравлический переключатель трансмиссии
<b>ti</b>	Injection Timing	[BMW]	
<b>TIC</b>	Transistorized Ignition Control	[MERCEDES]	
<b>TKS</b>	Traktions Kontrol System	[HONDA]	Система управления тягой (антипробуксовочная)
<b>tL</b>	Load Signal	[BMW]	
<b>TL</b>	Load Signal	[PORSCHE]	
<b>TLEV</b>	Transitional Low Emission Vehicle	[California]	Переходная модель автомобиля с НИЗКОТОКСИЧНЫМ ВЫХЛОПОМ
<b>TMC</b>	Traffic Message Channel	[EU?]	
<b>TN</b>	Speed Signal (EZL/AKR)	[MERCEDES]	
<b>TOD</b>	Torque On Demand	[Borg-Warner Automotive, SAAB]	
<b>TP</b>	Throttle Position sensor	[OBD II]	Датчик положения дроссельной заслонки
<b>TPS</b>	Throttle Position Sensor	[FORD]	Датчик положения дроссельной заслонки
<b>TR</b>	Engine Speed Signal (RPM counter)	[BMW]	
<b>TR</b>	Transmission Range	[PORSCHE]	
<b>TRA</b>	Adaption at idle (cyl 1-3)	[PORSCHE]	
<b>TRA2</b>	Adaption at idle (cyl 4-6)	[PORSCHE]	
<b>TRAP</b>	TRAP oxidizer	[MERCEDES]	
<b>TRS</b>	Transmission Range Switch	[OBD II]	Переключатель трансмиссии
<b>TS</b>	Towing Sensor	[MERCEDES]	
<b>TSS</b>	Transmission Shift Speed		
<b>T-VIS</b>	Toyota Variable Induction System	[TOYOTA]	4AE engine
<b>TVV</b>	Tank Ventilation Valve	[MERCEDES]	Клапан вентиляции топл. бака
<b>TZ</b>	Transistor Zündung	[BOSCH]	Транзисторное зажигание
<b>TVS</b>	Thermal Vacuum Switch	[USA]	Термовакуумный переключатель
<b>TWC</b>	Three Way Catalytic converter	[FORD],	Трехканальный

		[PORSCHE]	катализитический преобразователь
TWSV	Three Way Solenoid Valve		
TXD	Transmit Data Line	[BMW]	
<b>U</b>			
U-Batt	Battery Voltage	[BMW]	Напряжение аккумулятора
UDS	UnfallDatenSpeicher	[MERCEDES, etc]	
UEGO	Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor	[USA]	Универсальный кислородный датчик
ULEV	Ultra Low Emission Vehicle	[CALIFORNIA]	Автомобиль с низким уровнем выхлопа
URB	Roll Bar Control	[MERCEDES]	
U-Vers	Supply voltage	[BMW]	
USAC	Oxygen sensor voltage in front of TWC (cyl 1-3)	[PORSCHE]	
USAC2	Oxygen sensor voltage in front of TWC (cyl 4-6)	[PORSCHE]	
USBC	Oxygen sensor voltage behind TWC (cyl 1-3)	[PORSCHE]	
USBC2	Oxygen sensor voltage behind TWC (cyl 4-6)	[PORSCHE]	
<b>V</b>			
VAF	Vane Air Flow sensor	[FORD]	
VAF	Volume Air Flow	[MERCEDES]	Уровень воздушного потока
VAT	Vane Air Temperature	[FORD]	
VATS	Vehicle Anti Theft System	[US]	Incorporated in the ECM for ignition/injection
VANOS	VAriable NOckenwellenSpreizung	[BMW]	ГРМ с изменяющейся фазой впуска
VBUS	Vehicle BUS	[OPEL]	Шина (электро) автомобиля
VC	Visocous Coupling		Вязкостная муфта
VCM	Vehicle Condition Monitor		
VCP	Variable Cam Phasing	[JAGUAR]	Изменение фаз газораспределения
VDC	Vehicle Dynamics Control	[USA, SUBARU, BOSCH]	Управление динамикой автомобиля
VEpumpe	VerteilerEinspritzpumpe	[BOSCH]	
VEB	Volvo Engine Brake	[VOLVO]	
VEZ	Voll Elektronisches Zündsystem	[VW]	Полностью электронная система зажигания
VIC	Variable Inertia Control		
VIN	Vehicle Identification Number	[USA]	Идентификационный номер
VL	Full Load	[BMW]	
VM	Vane Meter	[FORD]	
VNT	Variable Nozzle Turbine	[Garrett]	Регулируемый турбонаддув

<b>VIM</b>	Vehicle Interface Module	[USA]	Модуль интерфейса автомобиля
<b>VP</b>	Vapour Pressure	[US]	Давление паров
<b>VPWR</b>	Vehicle Power supply voltage	[FORD]	Напряжение питания автомобиля 10-14 volt
<b>VREF</b>	Voltage Reference	[FORD]	Опорное напряжение 5 volt ECU
<b>VRD</b>	Vario-Register-Duse	[BOSCH]	
<b>VRIS</b>	Variable Resonance Induction System	[MAZDA]	Система регулирования резонанса впуска
<b>VSA</b>	Vehicle Stability Assist	[HONDA]	
<b>VSC</b>	Vehicle Stability Control	[USA, TOYOTA]	
<b>VSD</b>	Vario-Schlitz-Duse	[BOSCH]	
<b>VSS</b>	Vehicle Speed Sensor	[FORD]	Датчик скорости автомобиля
<b>VST</b>	Variable Schieber Turbine	[KKK]	Turbo
<b>VSV</b>	Vacuum Switching Valve	[ ]	Клапан вакуумного переключения
<b>VTEC</b>	Variable valve Timing and lift Electronic Control	[HONDA]	Электронная система управления срабатывания клапанов
<b>VTEC E</b>	Variable valve Timing and lift Electronic Control Economy	[HONDA]	Электронная система управления срабатывания клапанов
<b>VTG</b>	Variable Turbinen Geometrie	[AUDI/VW/KKK]	Регулируемая геометрия турбин
<b>VTV</b>	Vacuum Transmitting Valve		
<b>VTW</b>	Vehicle Test Weight	[I/M 240]	Испытательный вес автомобиля
<b>VVC</b>	Variable Valve Control	[ ]	
<b>V-VIS</b>	Volvo Variable Induction System	[VOLVO]	Регулируемая система впуска фирмы Вольво
<b>VVT-i</b>	Variable Valve Timing -intelligent	[TOYOTA]	Интеллектуальная система управления срабатыванием клапанов
<b>VZ</b>	Vollelektronische Zündung	[BOSCH]	Полностью электронное зажигание
<b>W</b>			
<b>WAC</b>	WOT A/C Cut-off switch/circuit	[FORD]	Выключатель кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки
<b>WK</b>	Torque convertor clutch	[BMW]	
<b>WOT</b>	Wide Open Throttle	[FORD]	Полное открытие дроссельной заслонки
<b>WOTS</b>	Wide open throttle switch	[PORSCHE]	
<b>WSS</b>	Wheel Speed Sensor	[ ]	Датчик скорости колеса
<b>Z</b>			
<b>ZAB</b>	Ignition Fade-Out	[BMW]	

ZDK	Zentralverband Deutsches Kfz-gewerbe	[GERMANY]	
ZMS	ZweiMassen-Schwungrad	[BMW/MERCEDES]	
ZEV	Zero Emission Vehicle	[California]	Автомобиль с нулевым выхлопом
ZSR	ZundStromRuckmeldung	[BOSCH]	Обратная связь по току зажигания
1			
4WS	4Wheel Stearing	[ ]	Полный привод
4MATIC	4Wheel drive transmission control	[MERCEDES]	Управляемый полный привод